



Замок врезной, цилиндрический.

## Руководство по эксплуатации

ЗВ.82.01.00 РЭ

Замок «Гардиан 82.01» врезной, цилиндрический, имеет засов из трех стержней круглого сечения Ø15,8 мм с максимальным выдвижением за два полных оборота ключа – 26 мм.

### 1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замки от 40 мм.

Секретность замка зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замка, не ухудшающие его работу, не отражая их в данном руководстве.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрического механизма)	шт.	1
Винт М4х8	шт.	4
Винт М5х90	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

### 3. Установка замка.

Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками, защищающими цилиндрический механизм.

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, сверла, метчиков, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его четырьмя винтами М4х8;
- закрепить цилиндрический механизм в замке винтом М5х90;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка и ключа;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

**Внимание!** В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.

### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание:** при запираании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрического механизма до упора, повернуть его на один или два оборота.

При отпираании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

**Внимание!** Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

### 5. Свидетельство о приемке.

Замки «Гардиан 82.01» без механизма секретности (4 класс) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признаны годными к эксплуатации. **Рекомендуется устанавливать цилиндрический механизм классом, не ниже класса замка указанного выше.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание!** Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп торговой  
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.gardian.pf