

4. Правила эксплуатации.

Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрового механизма до упора, повернуть его на один или два оборота.

При отпирании замка выполнить те же операции, врачаая ключ в противоположном направлении.

Защелка замков «Гардиан 32.15» и «Гардиан 32.21» обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.

Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери, а также ключом.

Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

Внимание! При разборке замков «Гардиан 32.15» и «Гардиан 32.21» без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

5. Свидетельство о приемке.

Замки «Гардиан 32.15» и «Гардиан 32.21» без механизма секретности(4 класс, U4) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признаны годными к эксплуатации. Рекомендуется устанавливать цилиндровый механизм классом, не ниже класса замка указанного выше.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.рф



Замки врезные, цилиндровые.

Руководство по эксплуатации

ЗВ.32.15.00 РЭ ЗВ.32.21.00 РЭ

Замки «Гардиан 32.15» и «Гардиан 32.21» врезные, цилиндровые, имеют засов из трех стержней круглого сечения Ø15,8 мм с максимальным выдвижением за два полных оборота ключа – 26 мм и функцию уборки защелки от цилиндрового механизма.

Замки «Гардиан 32.15» и «Гардиан 32.21» имеет переворачиваемую (без разборки замка) защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

Замок «Гардиан 32.15» имеет задвижку, из одного стержня круглого сечения Ø15,8 мм, с максимальным выдвижением засова при повороте вертушки на 90° – 26 мм.

1. Общие указания.

Замки предназначены для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замков в металлические шкафы и сейфы, а также в деревянные двери.

Толщина дверей, в которые устанавливаются замки от 40 до 75 мм.

Секретность замков зависит от секретности цилиндрового механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию замков, не ухудшающие их работу, не отражая их в данном руководстве.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрового механизма)	шт.	1
Винт M4x8	шт.	4
Винт M5x75	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

3. Установка замка.

Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками, защищающими цилиндровый механизм.

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дреши, сверла, метчиков, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его четырьмя винтами M4x8;
- закрепить цилиндровый механизм в замке винтом M5×75;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засолов (засолов и защелки) на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка и ключа;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засолов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение защелки в замках «Гардиан 32.15» и «Гардиан 32.21», следует выполнить следующее:

- вставить в отверстие «A» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;

- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.